

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Compagnon Monteur en Isolation Thermique Industrielle

Numéro du CQP	047-2004 09 21
Date d'échéance	Décembre 2022
Créé par les CPNE du	21 septembre 2004

Autorité responsable de la certification :	CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 33 avenue Kléber 75784 Paris Cedex
Responsable :	Jérôme Vial 01 40 69 53 41 vialj@national.ffbatiment.fr

Porteur du dossier :	FFB – Fédération Française du Bâtiment
Responsable :	Syndicat National de l'Isolation 10, rue du Débarcadère 75017 PARIS Tél : 01.40.55.13.70

Secteur d'activité	BATIMENT
--------------------	----------

Description de l'emploi :	Sous la responsabilité d'un chef de chantier, le compagnon Monteur en Isolation Thermique Industrielle réalise une activité de pose et dépose d'isolants et de revêtements sur tuyauteries et appareils simples et <u>complexes</u> en service chaud et froid, dans le respect des critères de qualité et de sécurité. En outre, ce dernier peut être amené à réaliser la préfabrication d'une partie des revêtements à poser.
---------------------------	--

Dénomination de la Qualification	Compagnon Monteur en Isolation Thermique Industrielle
----------------------------------	---

Classement	Niveau III – Position 1 de la CCN des ouvriers du Bâtiment
------------	--

Référentiel d'activités

Activités visées par la qualification	Compétences associées
Préparer l'exécution	Repérer les éléments de revêtement à récupérer
	Démonter et stocker les revêtements repérés
	Repérer les différents isolants à récupérer
Isoler sur tuyauterie	Démonter des isolants et/ou revêtements non récupérés
	Relevé de cotes pour réaliser la préfabrication simple
	Pose des ossatures
	Poser les isolants fibreux
Isoler sur gaine et appareil	Poser les isolants rigides alvéolaires
	Poser les isolants élastomères
	Poser des ossatures
	Poser les isolants fibreux
Protéger et revêtir sur tuyauterie	Poser les isolants rigides alvéolaires
	Poser les isolants élastomères
	Réaliser les finitions des pare-vapeur traditionnels
	Poser des revêtements métalliques
Protéger et revêtir sur faine et appareil	Poser des revêtements plastiques en feuille
	Poser des revêtements enduits
	Réaliser les finitions des pare-vapeur préfabriqués
	Poser des pare-vapeur traditionnels
Finir l'exécution	Poser des revêtements métalliques
	Poser des revêtements plastiques en feuille
	Poser des revêtements enduits
Clôre le chantier	Réaliser des finitions de revêtements non préfabriqués
	Remplir les cavités avec un isolants hors injection
	Réaliser un contrôle final
Clôre le chantier	Nettoyer et replier son chantier en appliquant le tri et l'évacuation des déchets

