

## CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

### Ouvrier Professionnel en Pierre Sèche

Numéro du CQP	075 2010 03 04
Date d'échéance	Décembre 2018
Créé par les CPNE du	4 mars 2010

Autorité responsable de la certification :	CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 33 avenue Kléber 75784 Paris Cedex
Responsable :	Jerôme Vial 01 40 69 53 41 vialj@national.ffbatiment.fr

Porteur du dossier :	Fédération Française du Bâtiment	
Responsable :	FFB du Gard 161 allée Graham Bell Parc Georges Besse 30035 NIMES Cedex 1	ABPS Cathie O'Neil L'Espinassas 48160 Saint Andéol de Clerguemort 04 66 32 58 47/06 32 08 84 67

Secteur d'activité	Bâtiment
--------------------	----------

Description de l'emploi :	<p>L'ouvrier en pierre sèche intervient sur des chantiers de réhabilitation, de restauration, d'aménagement ou de création de murs en pierre sèche, construits selon des techniques traditionnelles (sans aucun liant).</p> <p>Il travaille en équipe sous la responsabilité d'un compagnon professionnel, d'un chef d'équipe ou du chef d'entreprise.</p>
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dénomination de la Qualification	Ouvrier Professionnel
----------------------------------	-----------------------

Classement	Niveau II coefficient 185 CCN ouvrier du bâtiment
------------	---------------------------------------------------

**CQP n° 075 2010 03 04 - Ouvrier professionnel en pierre sèche**  
**Référentiel d'activités**

<b>ACTIVITES VISEES PAR LA QUALIFICATION</b>	<b>COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES VISEES PAR LA QUALIFICATION</b>
<b>1. Préservation du patrimoine bâti en pierre sèche</b>	- Connaître et savoir expliquer les qualités techniques, environnementales, patrimoniales et paysagères des ouvrages en pierre sèche
<b>2. Construire un mur en pierres sèches</b>	
Organiser et préparer le chantier	- Trier les pierres - Stocker les pierres en sécurité - Dégager la zone à bâtir et ses abords - Enlever et dégager la couche végétale du chantier
Respecter les consignes de hauteur, de fruit, de dimensionnement du mur	
Préparer les fouilles et poser les fondations	- réceptionner les fouilles (maintien du talus supérieur, déblaiement, creusement, horizontalité sur le plan longitudinal, inclinaison sur le plan latéral, taille éventuelle de la roche...) - dimensionner les fouilles - poser les gabarits et cordeaux en fonction du fruit indiqué - choisir et poser les pierres de fondation
Appareiller le parement extérieur	- Bâtir l'appareillage conforme à la consigne - Mettre en pratique les différentes règles de stabilité - Respecter les alignements - Tailler les pierres correctement
Construire le mur et maîtriser l'organisation interne	- Mettre en œuvre l'organisation interne - Utiliser et poser les calages - Assurer la stabilité du mur - Réaliser le compactage et remblaiement du sol à l'arrière du mur
Placer les boutisses	- Sélectionner les pierres de boutisse - Poser les boutisses - Calculer le nombre suffisant de boutisse - Réaliser une boutisse en épingle
Réaliser le harpage avec le mur mitoyen	- Choisir les pierres pour le harpage - Se concerter avec les autres intervenants pour réaliser le harpage dans de bonnes conditions - Réaliser le harpage aussi bien en parement extérieur que dans l'organisation interne
Réaliser un mur à double parement	- Bâtir un mur à double parement conformément à la consigne - Tailler les pierres - Croiser les pierres de deux parements sur la largeur d'un mur, les caler
Réaliser un angle	- Choisir des pierres pour l'angle - Tailler les pierres d'angle - Mettre en place les pierres (ajustage, calage, appuis en assise plane, croisement, fruit, alignement...)
Réaliser le couronnement	- Réaliser le type de couronnement conforme à la consigne - Choisir et/ou tailler les pierres de couronnement - Caler et poser les pierres de couronnement
<b>3. Travailler en sécurité</b>	- Travailler avec une posture ergonomique adaptée aux différentes tâches - Respecter les règles de sécurité du travail sur chantier

